

可洩壓式 300Bar 測壓計操作說明

1. 將氣瓶銜接頭螺帽旋緊於氣瓶閥口部，當有感 QQ 時，即達可氣密情況。
2. 接著將中央位置的『麻花旋扭』向右或向左旋緊即是洩氣閥門的關密狀態，若旋至中央鬆動位置為洩氣閥開啟狀態
3. 將被測氣瓶閥門旋開，此時 300Bar 壓力錶即可顯示氣瓶內現況壓力。
4. 測好氣瓶壓力後，先將被測氣瓶閥關閉，再旋動『麻花旋扭』至中央鬆動位置，令內部壓力洩放，即可卸下測壓器。

